VITA MAXIMA



CHODÍTKO PLATFORM S PLYNOVÝM PÍSTEM

Návod k použití

POPIS CHODÍTKA

Chodítko je zdravotní pomůcka určená pro nácvik chůze, k rehabilitaci dolních končetin a jako pomocník při chůzi osob se sníženou pohyblivostí. Chodítko je tvořeno velmi stabilní duralovou lakovanou konstrukcí s čtyřmi kolečky. Je vybaveno předloketními opěrami (deskou), o kterou se uživatel může opřít a dále madly pro ruce. Předloketní opora je výškově nastavitelná s pomocí plynové pružiny s možností pevné aretace. Jednotlivé části předloketní opory jsou samostatně nastavitelné do šířky, lze tak vytvořit i asymetrický prostor pro trup o šíři 32 až 48 cm. Přední madla pro ruce jsou délkově nastavitelná a lze nastavit i jejich sklon. Madla jsou doplněna ovládacími pákami zadních brzd s lehkým chodem. Zadní brzdy lze aretovat v zabrzděné poloze, například při použití chodítka jako opory při vstávání. Brzdy lze také používat jako dopomoc při změně směru chůze. Chodítko je určeno pro vnitřní užití, nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5° (na rampách a schodištích). Chodítko není určeno k přepravě nepohyblivých osob nebo nákladů.



MONTÁŽ CHODÍTKA

Chodítko je dodáváno většinou sestavené, případně v kartonu rozložené pro lepší transportovatelnost. Pro sestavení chodítka přikládáme obrázkový návod, pomocí kterého budete schopni chodítko během krátké doby sestavit. Vždy zkontrolujte pevné dotažení všech šroubů a upevňovacích prvků.

NASTAVENÍ CHODÍTKA

Nastavení výšky předloketních opěr: Uvolněte plastové kličky na obou podpěrných sloupech chodítka. Uvolněte páčku aretace výšky (v horní části plynové pružiny). Nastavte požadovanou výšku předloketních opor tím, že zatlačíte směrem dolů, nebo necháte samovolně vystoupat nahoru. V požadované poloze zacvakněte páčku aretace výšky směrem dolů a poté dotáhněte kličky na obou podpěrných sloupech chodítka. Správná výška předloketních opor by měla být ve výši loktů u stojící osoby s rukama volně spuštěnýma podél těla.

Nastavení šířky předloketních opěr:

Uvolněte šrouby umístěné pod předloketní oporou v oblasti lokte. Nastavte úhel předloketní opory vysunutím směrem ven či dovnitř a opět utáhněte šrouby na obou stranách.

Nastavení vzdálenosti a úhlu tlačných madel:

Uvolněte páčky umístěné pod tlačnými madly, nastavte vzdálenost a úhel tak, aby byla madla snadno uchopitelná v příjemné poloze a opět dotáhněte aretační páčky.



POUŽITÍ BRZD

Pro přibrzďovaní při chůzi jednoduše přitáhněte páky brzd směrem dozadu k tlačným madlům. Pokud chcete pokračovat v chůzi, páky uvolněte.
Pokud chcete použít brzdy na tlačných madlech k zabrzdění chodítka (tedy vždy když budete do chodítka vstupovat, nebo z něj vystupovat), odtlačte páky brzd směrem dopředu, až uslyšíte cvaknutí. K odbrzdění pak přitáhněte páky k tlačným madlům, až ucítíte uvolnění brzd. Chodítko je vybaveno brzdami jednotlivých koleček. K zabrzdění sešlápněte pedálek na každé brzdě. K odbrzdění použijte horní pedálek, který vyskočí po zabrzdění chodítka… opět sešlápněte, až se kolečko odbrzdí.



ÚDRŽBA CHODÍTKA

Chodítko musí být skladováno v suchém a čistém prostředí bez vlivu chemických látek. Všechny díly chodítka udržujte čisté a suché. Vhodné je občas přeleštit díly suchým hadrem. Při větším znečištění je nutné díly otřít vlhkým hadrem a ihned pečlivě vytřít do sucha. Při čistění používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci.

ZÁRUKA A OPRAVY

Na chodítko je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obracejte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám chodítko ulehčí Vaši situaci a že s ním budete spokojeni.