



LONGLIFE hospital

Ošetřující disperze odolávající dezinfekčním prostředkům

Složení:

LONGLIFE hospital obsahuje: < 5 % neionické tenzidy. Vonné látky, fenoxetanol, benzylsalicyláty.
Hodnota pH cca 8,7.

Účinnost:

LONGLIFE hospital je ošetřující disperze odolávající dezinfekčním prostředkům používaným v oblastech se zvláštními nároky na hygienu. LONGLIFE hospital tvoří při správném použití tvrdý a proti vyšlapání velmi odolný ochranný film s velkou odolností proti vodě a detergentům. V prostorách s instalovanými dávkovači se nikdy nedá zcela zabránit, aby dezinfekce rukou, která obsahuje alkohol, ukápla na zem. Přesto se po uschnutí těchto prostředků ošetřujícímu filmu vrátí původní, uživatelem požadované vlastnosti. Ošetřující film se nanáší lehce a rychle a i na sávkách podlahových krytinách má vynikající plnicí schopnost. LONGLIFE hospital chrání podlahovou krytinu před silným mechanickým namáháním a výrazně zachovává její hodnotu. Ošetřující komponenty obsažené v LONGLIFE hospital zaručují vynikající bezpečnost chůze podle DIN 51131. LONGLIFE hospital je optimální pro širokou paletu dezinfekčních prostředků řady APESIN a tím splňuje nejruznější požadavky, které jsou na hygienu kladeny.

Oblast použití:

LONGLIFE hospital je vynikající k ošetření všech podlahových krytin ve zdravotnictví, které jsou odolné vodě, jako např. v nemocnicích, lékařských praxích, domovech důchodců, v domech s pečovatelskou službou, rehabilitačních centrech apod. Nepoužívat na nechráněné dřevo. Před prvním použitím na elastomerové podlahové krytině je nutné vyzkoušet na zkušební ploše.

Použití:

Nanášení: LONGLIFE hospital rovnoměrně nanést v slabých a rovnoměrných vrstvách na čistou a suchou podlahu po základním vyčištění. Doporučují se 2 až 3 vrstvy. Před položením druhé a třetí vrstvy je nutno dbát na dostatečný čas pro uschnutí předchozí vrstvy. Na nanášení použijeme vhodný pracovní nástroj např. ultan SPEED, voskovačku. Spotřeba na jednu vrstvu je cca 1,5 – 2,5 litru na 100 m².

Běžný každodenní úklid:


K dezinfekčnímu čištění použijeme např. APESIN AP 300, AP 100 nebo APESIN rapid při předepsaných ředěních vytíráním za mokra. K běžnému úklidu bez požadavku dezinfekce použijeme při slabém znečištění jednostupňové vytírání přípravkem CLEAN extrémě (0,5%) nebo TAWIP (1%). Silné znečištění vytíráme dvoustupňově za mokra při příslušné zvýšené koncentraci. Pro použití v úklidových automatech doporučujeme INNOMAT nebo Green care FLOOR CLEANER S (0,5 – 1%).
Pozor, neodolává chlorovým dezinfekčním čistícím prostředkům!

Restaurování:

V silně zatěžených oblastech se nedá zcela vyloučit zhoršení vzhledu ošetřujícího filmu. Tato místa můžeme bodově opravit postřikováním s přeleštěním přípravkem LONGLIFE hospital (25%) naředěným vodou (maximálně červený pad).

Základní čištění:

Je-li po delší době nutné základní čištění, provedeme jej podle typu podlahové krytiny přípravkem LINAX extreme, LINAX plus nebo green care STRIPPER (cca 20%). Po jeho provedení podlahu důkladně vytřeme čistou vodou a po dokonalém uschnutí můžeme nanést novou ochrannou vrstvu LONGLIFE hospital.



Produkt je určen pouze k průmyslovému použití

Chránit před mrazem!

Výr. č. 0702789
Výr. č. 0702785

10 litrů kanystř
1 litr láhev / 10 ks v kartonu



Distributor v České republice :

Köder s.r.o. ; U Prioru 1 ; 161 00 Praha 6 – Ruzyně ; Česká republika
tel. +420 / 233 312 056, 220 611 282 ; fax +420 / 233 310 662
info@koeder.cz www.koeder.cz

TANA-CHEMIE GMBH • Ingelheimstr. 1-3 • D-55120 Mainz
Tel.: +49-6131-964-03 • Fax: +49-6131-964-2414 • www.tana.de

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH • Neualmerstr. 13 • A-5400 Hallein
Tel.: +43-6245-87286 • Fax: +43-6245-87286535 • www.tana.at