



Popis

Tork Matic® systém na papírové ručníky v roli (H1) nabízí vysokou kapacitu, která je ideální pro často navštěvované toalety a umývárny v místech, jako jsou školy nebo letiště.

- Papírové ručníky, nabízející odpovídající kvalitu za přiměřenou cenu – vhodné k pokrytí základních potřeb
- Mimořádně dlouhá role: méně doplňování, šetří čas potřebný na údržbu
- Dávkování po jednom útržku pro nižší spotřebu a lepší hygienu
- Universal
- Vysokokapacitní
- Balení Tork Easy Handling®

Certifikáty produktů



Tork
Universal

Podrobnosti o produktu

Potisk	Ne
Vnitřní průměr dutinky	3,8 cm
Průměr role	19 cm
Ražba	Ne
Délka role	280 m
Šířka role	21 cm
Vrstva	1
Systém	H1
Barva	Bílá

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540918885	7322540918861	7322540918878
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusů	1	6 (6 CON)	168 (28 TRP)
Výška	210 mm	247 mm	1 879 mm
Délka	190 mm	588 mm	1 200 mm
Šířka	190 mm	388 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	1 853,88 g	11,77 kg	329,67 kg
Čistá hmotnost	1 822,8 g	10,94 kg	306,23 kg
Objem	7,58 dm3	56,35 dm3	1,58 m3
Vrstvy na paletě	-	-	7
TRP na vrstvu	-	-	4

Kompatibilní produkty



Tork Matic HTR Disp -Intuition sensor SS
460001



Tork Matic Hand Towel Roll Disp. White
551000



Tork Matic HTR Disp -Intuition sensor Wh
551100



Tork Matic HTR Disp -Intuition sensor B
551108

Zdravotnické a ekologické informace

Obsah

Produkt je vyroben z

Čerstvá vlákna

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá vlákna

Společnost Essity si klade ambiciózní cíl, aby všechny suroviny pocházející z čerstvých dřevních vláken, která se používají při výrobě našich produktů, byly certifikovány buď v souladu s FSC®, nebo s Programem certifikace lesního hospodářství (PEFC™). Kromě toho musí veškeré čerstvé dřevní vlákno splňovat standard FSC® pro kontrolované lesní hospodářství, včetně ověření třetí stranou. Podrobnější informace jsou uvedeny v Zásadách společnosti Essity pro zajišťování zdrojů vláken, které jsou k dispozici na webu www.essity.com.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulóзовých vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků.

Bělení představuje proces čištění vláken, jehož cílem je získat světlejší buničinu, ale také získat vlákna o určité čistotě, která splňují požadavky na hygienické produkty a v některých případech také požadavky na bezpečnost potravin.

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

- činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
- činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Pro opětovné použití narušených vláken používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),

Při čištění našich odpadních vod používáme vložkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001. Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 19-04-2019 Datum revize: 12-09-2025
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Kostheim - DE a je certifikován podle HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Likvidace	Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.
Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko	