



## Popis

Systém Tork Jumbo vyniká časovou efektivitou a nižšími náklady a nabízí mnohem větší objem toaletního papíru než standardní role. Tork 2vrstvý toaletní papír Jumbo v roli v kvalitě Advanced nabízí skvělý poměr mezi náklady a funkčností a je ideální pro provozovny s vysokou návštěvností.

- Vysoká kapacita: snižuje nároky na údržbu a riziko toho, že ručníky dojdou
- Atraktivní dekorativní potisk: cílem je vytvořit mimořádný dojem
- Advanced
- Použití ve veřejných prostorách
- Ražba
- Vysokokapacitní

## Certifikáty produktů



## Podrobnosti o produktu

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ražba                  | Ano    |
| Počet listů            | 1 800  |
| Potisk                 | Ne     |
| Průměr role            | 26 cm  |
| Délka role             | 360 m  |
| Délka útržku           | 20 cm  |
| Vrstva                 | 2      |
| Šířka role             | 9,4 cm |
| Vnitřní průměr dutinky | 5,9 cm |
| Systém                 | T1     |
| Barva                  | Bílá   |

## Dodací údaje

|                  | Consumer Units (CON) | Dopravní jednotka (TRP) | Paleta (Pal)  |
|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| EAN              | 7322540472110        | 7322540472127           | 7322540736595 |
| Obalový materiál | none                 | Shrink                  | -             |
| Kusů             | 1                    | 6 (6 CON)               | 216 (36 TRP)  |
| Výška            | 94 mm                | 282 mm                  | 1 842 mm      |
| Délka            | 260 mm               | 520 mm                  | 1 200 mm      |
| Šířka            | 260 mm               | 260 mm                  | 800 mm        |
| Hrubá hmotnost   | 1 160,52 g           | 7,01 kg                 | 252,29 kg     |
| Čistá hmotnost   | 1 137,02 g           | 6,82 kg                 | 245,6 kg      |
| Objem            | 6,35 dm3             | 38,13 dm3               | 1,77 m3       |
| Vrstvy na paletě | -                    | -                       | 6             |
| TRP na vrstvu    | -                    | -                       | 6             |

## Kompatibilní produkty



Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser White  
554000



Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser Black  
554008

## Zdravotnické a ekologické informace

### Obsah

Produkt je vyroben z

Recyklovaná vlákna  
Chemické látky

Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

### Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne.

Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).

### Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

- činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
- činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),

# Tork toaletní papír Jumbo role Advanced

120272

- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstevných produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokré pevný papír),
- chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
- bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

|                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eko certifikace</b>                              | Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001.<br><br>Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.                                                      |
| <b>Obal</b>                                         | Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano                                                                                                                 |
| <b>Datum vzniku článku a poslední revize článku</b> | Datum vydání: 19-04-2019<br>Datum revize: 11-09-2025                                                                                                                                      |
| <b>Produkce</b>                                     | Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Lilla Edet - SE a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody. |
| <b>Likvidace</b>                                    | Tento produkt je vhodný k likvidaci v běžném stokovém systému obce.                                                                                                                       |

**Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko**