

Tork Mid-size extra jemný toaletní papír v roli

– 3vrstvý

127510



Popis

Zásobník na toaletní papír Tork Twin Mid-size je moderní a efektivní systém, ideální pro toalety a umývárny s nízkou až střední návštěvností, kde cílem je především spokojenost hostů. Nabízí vysokou efektivitu a zaručuje, že toaletní papír je pro hosty vždy k dispozici. Tork Mid-Size extra jemný toaletní papír v roli v kvalitě Premium se vyznačuje prvotřídním vzhledem, je mimořádně jemný na omak a zároveň funkční.

- Kompaktní role střední velikosti
- Luxusní, mimořádně jemný hygienický papír s vysokou bělostí, který zanechá trvalý dojem
- Atraktivní dekorativní potisk: cílem je vytvořit mimořádný dojem

Certifikáty produktů



Podrobnosti o produktu

Průměr role	13,2 cm
Délka role	70 m
Vrstva	3
Šířka role	9,9 cm
Vnitřní průměr dutinky	3,5 cm
Systém	T6
Barva	Bílá

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540475913	7322540475920	7322541995861
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusů	1	27 (27 CON)	972 (36 TRP)
Výška	99 mm	314 mm	2 034 mm
Délka	132 mm	403 mm	1 200 mm
Šířka	132 mm	403 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	337,19 g	9,6 kg	345,49 kg
Čistá hmotnost	322,25 g	8,7 kg	313,22 kg
Objem	1,73 dm3	51 dm3	1,84 m3
Vrstvy na paletě	-	-	6
TRP na vrstvu	-	-	6

Tork Mid-size extra jemný toaletní papír v roli

– 3vrstvý

127510

Kompatibilní produkty



Tork Twin Mid-size Toilet Roll Disp Whi
557500



Tork Twin Mid-size Toilet Roll Disp Bla
557508

Zdravotnické a ekologické informace

Obsah

- Produkt je vyroben z
- Čerstvá vlákna
- Recyklovaná vlákna
- Chemické látky
- Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.

Materiál

Čerstvá a recyklovaná vlákna

V procesu výroby hygienického papíru se používají jak čerstvá vlákna, tak sběrový papír. Výběr buničiny se provádí na základě požadavků produktu a dostupnosti buničiny. Buničina se tedy používá tím nejefektivnějším možným způsobem.

Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou.

Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů.

Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty.

Čerstvá buničina se vyrábí z měkkého nebo tvrdého dřeva. Dřevo prochází chemickými a/nebo mechanickými procesy, během nichž dochází k oddělení celulózových vláken a odstranění ligninu a ostatních zbytků. Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny. V dnešní době se používají dvě různé metody bělení čerstvé buničiny: ECF (bělení bez elementárního chlóru), kde se používá oxid chloričitý, a TCF (bělení zcela bez chlóru), kde se používají ozón, kyslík a vodík.

Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného).

Tork Mid-size extra jemný toaletní papír v roli

– 3vrstvý

127510

Chemické látky

Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu.

Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva:

- činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky),
- činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),
- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
- chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
- bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopni zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Eko certifikace

Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001.

Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266.

Obal

Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano

Datum vzniku článku a poslední revize článku

Datum vydání: 10-12-2021

Datum revize: 09-06-2026

Produkce

Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Cuijk - NL a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Likvidace

Tento produkt je vhodný k likvidaci v běžném stokovém systému obce.



Tork Mid-size extra jemný toaletní papír v roli – 3vrstvý

127510

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko